
## DER TENDERRAGNEN (VI)

Der rechte Längsträger wird am Tenderrahmen montiert. Zwei Schmiergefäße und ein Halter werden am Tenderrahmen befestigt.



Ihre Bauteile im Überblick			
Teilenummer	Name	Material	
88A	rechter Längsträger	Zink	
88B	zwei Schmiergefäße	ABS	
88C	Halter	ABS	




Schrauben			
Тур	Anzahl	Abmessungen	
JM	6+1	2,3 x 4 mm	


## SCHRITT 1: Montage des Längsträgers




Legen Sie die Tenderrahmen-Baugruppe verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den rechten Längsträger 88Å so in die Baugruppe ein, dass seine Bohrungen mit denen der Querträger sowie des Pufferträgers und des Rahmenabschlusses fluchten, wie es die fünf Pfeile andeuten.




2 Lässt sich der Längsträger 88A nicht an allen Stellen leicht in die Baugruppe einfügen, lösen Sie die blau umkreisten Schrauben leicht an: Die betroffenen Bauteile haben nun etwas Spiel und der Längsträger lässt sich akkurater platzieren. Legen Sie sechs Schrauben JM bereit.



3 Fixieren Sie den Längsträger 88A, indem Sie sechs Schrauben JM in seine Bohrungen eindrehen. Ziehen Sie anschließend auch die mit Schritt 2 angelösten Schrauben wieder an.




4 Nehmen Sie den Halter 88C. Versehen Sie dessen Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Löcher des rechten Längsträgers 88A, die sich in etwa auf Höhe des mittleren Querträgers 86A befinden, wie abgebildet.



5 Legen Sie die beiden Schmiergefäße 88B bereit. Versehen Sie die Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Bohrungen des Längsträgers 88A ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der beiden Schmiergefäße: Die Seite mit den kleinen Zapfen weist jeweils nach unten.

## DAS BAUERGEBNIS



Der Zusammenbau des Tenderrahmens nähert sich dem Ende: Der rechte Längsträger wurde montiert.