

DAS UNTERBODENBLECH DER KABINE

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Kabinen-Unterbodenblechs, die auch in den nächsten Bauphasen fortgesetzt wird.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 19A | Kabinen-Unterbodenblech | PS05 | drei Schrauben (2,3 x 4 mm) |
| 19B | Unteres Rohr | | |
| 19C | Deckel | | |

1



Installieren Sie den Deckel **19C** auf die entsprechende Stelle am unteren Rohr **19B**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

2



Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS05**.



Stecken Sie die beiden Laschen des unteren Rohrs in die entsprechenden Löcher an der Unterseite des Kabinen-Unterbodenblechs **19A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto aus.



Arbeiten Sie an der Oberseite des Bodenblechs und befestigen Sie das Rohr, indem Sie eine Schraube **PS05** in dem auf dem Foto durch den Kreis gekennzeichneten Loch festziehen.