


Das Batteriefach

Die Ein-/Aus-Platine wird an der Unterseite des Batteriefachs befestigt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
65A	Batteriefach	ABS
65B	Ein-/Aus-Platine	Elektronikteil




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
NP	2 + 1	2,6 x 4 mm

SCHRITT 1 > Montage der Platine



- 1 Legen Sie das Batteriefach **65A** mit der Oberseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Ein-/Aus-Platine **65B** und platzieren Sie sie auf der Unterseite des Batteriefachs, wie es der Pfeil andeutet.



- 2 Beachten Sie beim Aufsetzen der Ein-/Aus-Platine **65B**, dass der Ein-/Aus-Schalter und der USB-C-Anschluss in den entsprechenden Öffnungen des Batteriefachs **65A** sitzen, auf die die beiden Pfeile deuten. Fixieren Sie die Platine mit zwei Schrauben **NP** am Batteriefach.

DAS BAUERGBNIS



Die Ein-/Aus-Platine ist an der Unterseite des Batteriefachs befestigt.