





Weiterbau des Rumpfs

An der Rumpfstruktur werden das nächste Verbindungsstück sowie der nächste Rumpfabschnitt befestigt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
92-1	unterer Rumpfabschnitt	Zink
92-2	Verbindungsstück	ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	8 + 1	2,0 x 4 mm (PWD)


SCHRITT 1 → Montage von Verbindungsstück und Rumpfabschnitt



Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Verbindungsstück **92-2**, richten Sie es aus, wie abgebildet, und führen Sie es zu den Aufnahmen hinten am unteren Rumpfabschnitt **80-1**, wie es die Pfeile andeuten.




Das Verbindungsstück **92-2** ist korrekt auf dem Rumpfabschnitt **80-1** platziert. Legen Sie vier Schrauben **FM** bereit.




Fixieren Sie das Verbindungsstück **92-2** am unteren Rumpfabschnitt **80-1**, indem Sie die vier Schrauben **FM** eindrehen.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung




Nehmen Sie den unteren Rumpfabschnitt **92-1**, richten Sie ihn aus, wie abgebildet, und führen Sie seine vorderen Aufnahmen zu den hinteren Bohrungen des Verbindungsstücks **92-2**, wie angedeutet.



Befestigen Sie den unteren Rumpfabschnitt **92-1** mit vier Schrauben **FM** am Verbindungsstück **92-2**.

DAS BAUERGBNIS



Am hinteren Ende der Rumpfstruktur wurden ein Verbindungsstück und ein Rumpfabschnitt befestigt.